

Lackierladen

Zu verwendende Materialien:

1. Rostlack (33121)
2. Rostlack Aktivator (33122)

Rostlack Verarbeitung

Schritt 1:

Den Rostlack vor Gebrauch gut aufrühren / aufschütteln, da sich die Pigmente extrem schnell absetzen.

Schritt 2:

Lackieren sie den Rostlack mit einer Spritzpistole ab 1,4 mm. Rühren sie den Rostlack immer wieder auf da sich die Pigmente immer wieder absetzen und ansonsten die Pistole verstopfen könnte. Lackieren sie mind. 2-5 Schichten, je nach gewünschten Effekt.

Schritt 3:

Lassen sie die Oberfläche mind. 20 min. ablüften und trocknen nachdem der Lack matt geworden ist. Die Trocknung muss vollständig abgeschlossen sein.

Lackierladen

www.Lackierladen.de
info@Lackierladen.de



Schritt 4:

Schleifen sie die Oberfläche mit feinem oder mittlerem Schleifpapier an. Oder nutzen sie optimal ein Schleifvlies. Schleifen sie die Oberfläche komplett oder nur teilweise (je nach gewünschten Effekt) bis diese matt ist an. An den Stellen wo sie geschliffen haben entsteht der Rostlack. Vermeiden sie die Oberfläche glatt zu schleifen. Die Pigmente sollen nur geköpft werden

Schritt 5:

Besprühen oder benetzen sie die gereinigte Oberfläche mit dem Rostlack Aktivator. Lassen sie die Oberfläche trocknen. Wiederholen sie diesen Vorgang eventuell mehrmals.

Schritt 6:

Lassen sie nun der Oberfläche Zeit um zu reagieren. Dieser Vorgang kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit mehrere Tage dauern.

Schritt 7 (Optional):

Falls ihnen der Rostlack nicht zusagt (zu wenig Rost) wiederholen sie ab Schritt 2 nochmals, direkt auf der Rostlackoberfläche

Schritt 8:

Je nach gewünschten Effekt lassen sie die Oberfläche unbehandelt oder versiegeln sie diese mit Klarlack in matt oder glänzend.

Lackierladen

www.Lackierladen.de
info@Lackierladen.de

