

Lackierladen

Zu verwendende Materialien:

1. Sprühfolie transparent glänzend oder matt (36010 - 36017)

Sprühfolie Verarbeitung

Schritt 1:

Die Sprühfolie transparent glänzend oder matt vor Gebrauch gut aufrühren / aufschütteln.

Schritt 2:

Lackieren sie die Sprühfolie transparent glänzend oder matt mit einer Spritzpistole 1,2 mm - 2,0 mm. Lackieren sie mind. 5-6 Schichten. Je mehr Schichten desto besser lässt sich die Sprühfolie wieder entfernen. Zwischen den Schichten 15 - 20 min bei 20 °C trocknen lassen.

Schritt 3:

Lassen sie nun der Oberfläche Zeit zum trocknen. Die Gesamttrocknung sollte min. 120 min bei 20 °C betragen.

Lackierladen

www.Lackierladen.de
info@Lackierladen.de

