

Lackierladen

Zu verwendende Materialien:

1. Chrom Vorlack (31013)
2. Chrom Grund- und Decklack + Chrom Grund- und Decklack Härter (31014)
3. Chromlack (31015)

Chromlack Verarbeitung

Schritt 1: *WICHTIG: Bitte Material bei Pistolenfüllung durch ein Papiersieb einfüllen*

Den Chrom Vorlack mit großer Spritzpistole und einer Düsengröße zwischen 1,2 mm – 1,4 mm lackieren. Lassen sie die Oberfläche mind. 10 min. ablüften und trocknen nachdem der Lack matt geworden ist. Die Trocknung muss vollständig abgeschlossen sein.

Schritt 2: *WICHTIG: Bitte Material bei Pistolenfüllung durch ein Papiersieb einfüllen*

Chrom Grund- und Decklack mit Chrom Grund- und Decklack Härter 2:1 mischen. Chrom Grund- und Decklackauftrag mit großer Spritzpistole und einer Düsengröße zwischen 1,0 mm – 1,2 mm auftragen. Lackieren sie den ersten Gang nur sehr dünn in einer Nebelschicht. Lassen sie kurz antrocknen (2-5 min). 2 Schicht deckend lackieren, bis eine absolut glatte Oberfläche erreicht ist. Lassen sie die Oberfläche mind. einen Tag ablüften oder verwenden sie eine forcierte Trocknung bei 60°C-70°C min. 1 Stunde. Empfohlen wird, den Lack zusätzlich 1 Tag Ablüften zu lassen. Die Trocknung muss vollständig abgeschlossen sein.

Lackierladen

www.Lackierladen.de
info@Lackierladen.de



Schritt 3:

Schütteln sie den Chromlack vor Gebrauch gut durch. Auftragen des Chromlackes. Dieser kann mit einer kleinen Spritzpistole mit max. 0,8 mm Düse oder mit einer großen Spritzpistole bei großen Flächen mit max. 1,0 mm Düse aufgenebelt werden. Nebeln sie den Chromlack immer nur in mehreren dünnen Schichten auf. Die Pistoleneinstellung sollte auf minimale Materialmenge eingestellt sein. Sie sollten einen Pistoleneingangsdruck von ca. 4 Bar verwenden (kann variieren anhand des Pistolenmodells) Der Chromlack trocknet innerhalb weniger Sekunden. Empfohlen wird nach jeder Schicht ca. 1-2 min zu warten bevor sie den Overspray wegpolieren.

Nach jeder aufgenebelten Schicht sollten sie mit einem sauberen Microfasertuch (ohne Nähte) kurz den Overspray wegpolieren. Achten sie aber darauf nicht zu viel Druck auszuüben da es leicht zum durchpolieren kommen kann. Lackieren sie bis ihnen der Chromeffekt zusagt. Vorsicht bei Überbeschichtung, der Chromlack neigt dann zu kippen in einen Aluminiumeffekt. Trocknungszeiten bei 60 Grad Objekttemperatur mind. 30 min. oder mind. 120 min. bei Raumtemperatur (21 Grad). Empfohlen wird, den Lack zusätzlich 1 Tag Ablüften zu lassen. Die Trocknung muss vollständig abgeschlossen sein.

Schritt 4: *WICHTIG: Bitte Material bei Pistolenfüllung durch ein Papiersieb einfüllen*

Chrom Grund- und Decklack mit Chrom Grund- und Decklack Härter 2:1 mischen. Chrom Grund- und Decklackauftrag mit großer Spritzpistole und einer Düsengröße zwischen 1,2 mm – 1,4 mm auftragen. Mischen sie nur wenig Material an. Lackieren sie den ersten Gang nur extrem dünn in einer minimalen Nebelschicht. Lassen sie kurz antrocknen (15-30 min). Die Oberfläche muss schon vollständig angetrocknet sein. Mischen sie neues Material an. Die zweite Schicht deckend auf Verlauf spritzen. Lassen sie die Oberfläche mind. einen Tag ablüften oder verwenden sie eine forcierte Trocknung bei 60°C-70°C min. 1 Stunde.

Der vollständige Chromglanz wird erst nach ca. 7 Tagen erreicht.

Lackierladen

www.Lackierladen.de
info@Lackierladen.de

